

Установка программного обеспечения «АИСМК». Версия 1.2_ru

Ульяновск, 2023 г.



Оглавление

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
УСТАНОВКА КЛИЕНТА АИСМК	3
ВХОД В СИСТЕМУ	5



Системные требования

Системные требования для клиента:

- OC: AstraLinux CE 2.12.45 (Orel) и выше. AltLinux Workstation 10.0.910 и выше. MS Windows 7-11 x64 и выше
- Процессор Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 и последующие модели
- Оперативная память 4 Гбайт и выше
- Жесткий диск или твердотельный накопитель 40Гб и выше
- Видеокарта, поддерживающая монитор с минимальным разрешением 1920х1080 точек

Установка клиента АИСМК

1. Запустите файл AISMK_%version%.exe кликнув на нём два раза.



2. В следующем окне выберите тип установки.

Установка AISMK	_		×
Выберите опции установки Для кого следует установить это приложение?			
Выбери, хочешь ли ты сделать эту программу доступной для всех только для себя	пользов	ателей і	или
○ Для всех пользователей данного компьютера			
• Только для меня (vs_os_karzanov_d)			
Уже есть установленная программа для отдельного пользователя.(C:\Users\vs_os_karzanov_d\AppData\Local\Programs\ Приложение будет переустановлено/обновлено.	AISMK)		
AISMK 0.4.93 — Дале	e >	Отм	ена



3. Выберите путь для установки или оставьте путь по умолчанию и нажмите кнопку «Далее»

📕 Установка AISMK	_		×
Выбор папки установки			
Выберите папку для установки AISMK.			
Программа установит AISMK в указанную папку. Чтобы уст другую папку, нажмите кнопку "Обзор" и укажите ее. Нажи чтобы установить программу.	ановить прило мите кнопку 🏷	жение в (становит	ъ",
Папка установки C:\Users\vs_os_karzanov_d\AppData\Local\Programs\AISt	<u>MK</u> O6	зор	
Требуется на диске: 281.0 Мбайт Доступно на диске: 50.2 Гбайт			
AISMK 0.4.93 — <hr/> <hr/> <h< th=""><td>Установить</td><td>Отм</td><td>ена</td></h<>	Установить	Отм	ена

4. После завершения установки нажмите кнопку «Установить»

📕 Установка AISMK	- 🗆 X			
	Завершение работы мастера установки AISMK			
	Установка AISMK выполнена.			
	Нажмите кнопку "Готово" для выхода из программы установки.			
	☑ Запустить AISMK			
	< Назад Готово Отмена			

5. Если вы оставили галочку «Запустить AISMK», клиент запустится автоматически, после нажатия кнопки «Готово». Если нет – запустите АИСМК из меню «Пуск».



Вход в систему

6. После запуска программы в поле «Укажите сервер» введите сервер АИСМК. В поле «Имя пользователя» и «Пароль» введите данные для входа в АИСМК и нажмите кнопку «Вход».

📕 Файл Справка	Вход - АИСМК			- 🗆	Х
📕 АИСМК					
	Учетная запись Домен				
		V			
	А Укажите имя пользователя	\sim			
	🔒 Пароль	ø			
	Вход				
		Откр	ыть контрольно-измерите	льную станцик	o 💼
			Пор	тал поддержки	1 68
				версия:	0.4.7 铝



 Если вход на сервер осуществляется с помощью доменной учётной записи, необходимо в окне входа выбрать вкладку «Домен» и указать имя сервера в поле «Укажите сервер».



Нажмите кнопку «Вход».